

Utilisation du lecteur VHS :

1. Cliquer sur la droite de l'écran sur le bouton « ON »
2. Appuyer sur le bouton « ON » du lecteur VHS
3. Appuyer sur le bouton « Eject » et insérer le VHS
4. Brancher les écouteurs à droite de l'écran
5. Appuyer sur « Play » sur la télécommande.



Notes d'utilisation :

Si l'écran affiche « Video2 » il faut appuyer sur **input** (à la droite de l'écran) jusqu'à ce que s'affiche « Video1 ».

Lorsque vous avez fini d'écouter un VHS, veuillez le rembobiner.

Localisation en bibliothèque :

Bibliothèque des lettres et sciences humaines, 2^e étage, local 2076