



Planche d'équilibre



Mises en garde

Ne pas utiliser la planche d'équilibre avec des chaussures mouillées ou des chaussures à talons hauts.

La bibliothèque n'est pas responsable des pertes, des dommages matériels et des blessures qui peuvent être occasionnés par une mauvaise utilisation des équipements.

Mesure de sécurité

Aviser le personnel de la bibliothèque pour tout problème avec l'équipement.

Mode d'utilisation

1. Placez la planche d'équilibre devant la table à hauteur ajustable ou de la table haute.
2. Consultez le mode d'utilisation de la [table à hauteur ajustable](#) ou de la [table haute](#) pour une utilisation sécuritaire.