


Utilisation du lecteur à microfilms :

1. Mettre l'appareil sous tension en appuyant sur l'interrupteur situé sur le côté gauche de l'appareil.
2. Tourner la poignée vers soi et insérer la bobine de microfilm (le ruban vers le haut) pour qu'elle soit vis-à-vis le rouleau blanc.
3. Soulever la plaque de verre et insérer le ruban entre le rouleau blanc et le plateau vitré.
4. Insérer le bout du ruban dans la fente de la bobine vide à la droite et faire quelques tours afin que le ruban s'embobine.
5. Avancer et reculer le ruban pour lire le document.
6. Ajuster l'image à l'aide des roulettes.



1. Interrupteur

2. Bobine de microfilm

3. Rouleau blanc et plaque de verre

4. Insérer le ruban dans la fente

5. Tourner pour faire défiler le microfilm



6. Roulettes pour ajuster l'image

Tourner pour ajuster la précision de l'image

Tourner pour ajuster la taille de l'image

Localisation en bibliothèque :

Bibliothèque des lettres et sciences humaines, 2^e étage, local 2076